


Drucken Sie die Schnittmusterseiten auf DIN A4 Papier aus. Achten Sie dabei darauf, dass das Druckergebnis in den Druckereinstellung nicht skaliert wird. Das Kontrollkästchen sollte genau 1 cm auf allen Seiten betragen.




Mit PATTARINA musst du Schnittmuster nicht mehr ausdrucken und kleben, sondern kannst sie direkt mit dem Handy auf den Stoff übertragen.

In 3 Schritten zum Schnittmuster:

1. Lade dir die PATTARINA-App im Play Store oder App Store herunter.
2. Drucke den Anker auf www.pattarina.de aus.
3. Scanne den QR-Code mit der App, oder mache jetzt einen Screenshot des Codes und lade ihn in deine PATTARINA-App. Schnapp dir einen Trickmarker und leg los. Viel Spaß!




1cm




stoffbruch

Fadenlauf










vordere Mitte

Fadenlauf







hint. Beleg




obere Rückenteil





O



beres Vorderteil









Fadenlauf



stoffbruch








Fadenlauf





Fadenlauf





unteres Rückenteil


Größe

S


M

L








u





nteres Vorderteil





vord. Beleg





vorne


B


Fadenlauf

A

A

Fadenlauf






Fadenlauf


sto

offbruch


Stehkragen







Oberärmel



Unterärmel

