


Drucken Sie die Schnittmusterseiten auf DIN A4 Papier aus. Achten Sie dabei darauf, dass das Druckergebnis in den Druckereinstellung nicht skaliert wird. Das Kontrollkästchen sollte genau 1 cm auf allen Seiten betragen.



Mit PATTARINA musst du Schnittmuster nicht mehr ausdrucken und kleben, sondern kannst sie direkt mit dem Handy auf den Stoff übertragen.


In 3 Schritten zum Schnittmuster:


1. Lade dir die PATTARINA-App im Play Store oder App Store herunter.
2. Drucke den Anker auf www.pattarina.de aus.
3. Scanne den QR-Code mit der App. Schnapp dir einen Trickmarker und leg los. Viel Spaß!






1cm









6

7,5





Fade



anlauf


24,5

1,5



27,5

3,5



enlauf

24,5

0,5



27,5

3,5



Größen

98



110




122




134

Hinteres Hosenteil



34,5


11



Vorderes Hosenteil

34,5

10



10



Bund

32,5

stoffbruch

I

