


Drucken Sie die Schnittmusterseiten auf DIN A4 Papier aus. Achten Sie dabei darauf, dass das Druckergebnis in den Druckereinstellung nicht skaliert wird. Das Kontrollkästchen sollte genau 1 cm auf allen Seiten betragen.



Mit PATTARINA musst du Schnittmuster nicht mehr ausdrucken und kleben, sondern kannst sie direkt mit dem Handy auf den Stoff übertragen.

In 3 Schritten zum Schnittmuster:

1. Lade dir die PATTARINA-App im Play Store oder App Store herunter.
2. Drucke den Anker auf www.pattarina.de aus.
3. Scanne den QR-Code mit der App, oder mache jetzt einen Screenshot des Codes und lade ihn in deine PATTARINA-App. Schnapp dir einen Trickmarker und leg los. Viel Spaß!



1cm


Größen

98 -----


110 —————

122 -----

134 -----



Faden



Fadenl






lauf



stoffbruch



Rückenteil



stoffbruch

auf



Vorderteil

