


Drucken Sie die Schnittmusterseiten auf DIN A4 Papier aus. Achten Sie dabei darauf, dass das Druckergebnis in den Druckereinstellung nicht skaliert wird. Das Kontrollkästchen sollte genau 1 cm auf allen Seiten betragen.



Mit PATTARINA musst du Schnittmuster nicht mehr ausdrucken und kleben, sondern kannst sie direkt mit dem Handy auf den Stoff übertragen.


In 3 Schritten zum Schnittmuster:

1. Lade dir die PATTARINA-App im Play Store oder App Store herunter.
2. Drucke den Anker auf www.pattarina.de aus.
3. Scanne den QR-Code mit der App. Schnapp dir einen Trickmarker und leg los. Viel Spaß!







Bund



Rock





Größen

98 _____

) 110 _____

122 _____

134 _____





rch



50

51,5

53,5

56

25

33

4

41

Saum

Fadenlauf





85

83,5

87

89,5



10

12

13

14