



Drucken Sie die Schnittmusterseiten auf DIN A4 Papier aus. Achten Sie dabei darauf, dass das Druckergebnis in den Druckereinstellung nicht skaliert wird. Das Kontrollkästchen sollte genau 1 cm auf allen Seiten betragen.

Schneiden Sie jeweils an einer langen Seite eine Schnittkante ab und kleben die Seiten gemäß untenstehender Übersicht zusammen.







1.1



1cm




Schwanz einnähen





1.2

1cm



26

SCHWANZ
Cord
2 x
(1 x gespiegelt)

48

Fadenlauf

Öffnung



2.1

1cm

Nasenspitze

Nasenspitze

Nasenspitze

Platzierung
Auge

Arme
ansetzen

BAUCH
Samt
2 ×
FadenTauf (1 × gespiegelt)

2.5

1.5

6.5

14

FadenTauf

(1 × gespiegelt)

6.5

1.5

1.5



FadenTauf

(



2.2

1cm



22

Fadenlauf

16

SEITE
Babycord
2 x
(1 x gespiegelt)

5