







Drucken Sie die Schnittmusterseiten auf DIN A4 Papier aus. Achten Sie dabei darauf, dass das Druckergebnis in den Druckereinstellung nicht skaliert wird. Das Kontrollkästchen sollte genau 1 cm auf allen Seiten betragen.



Mit Pattarina musst du Schnittmuster nicht mehr ausdrucken und kleben, sondern kannst sie direkt mit dem Handy auf den Stoff übertragen.

In 3 Schritten zum Schnittmuster:

1. Lade dir die Pattarina-App im Play Store oder App Store herunter.
2. Drucke den Anker auf www.pattarina.de aus.
3. Scanne den QR-Code mit der App. Schnapp dir einen Trickmarker und leg los. Viel Spaß!







1cm

12


stoffk








26





bruch

76

Schlitz

Fadenlauf



Fadenlauf





stoffbruch

89



40

14

Mittl. Vordere Rockbahn

Seitl. und Hintere Rock

40

kbahn


76

offer


4

en

Tailienband



Vord. Bund Beleg





Bund hinten




40

52

falten



Seitl. vor



15

7

Fadenlauf

7

orderer Bund

Mittl. v



14

Fadenlauf

vorderer Bund