

Die Angaben für Größe 110/122/134 stehen in Klammern. Ist nur eine Angabe gemacht, gilt diese für alle Größen.


Drucken Sie die Schnittmusterseiten auf DIN A4 Papier aus. Achten Sie dabei darauf, dass das Druckergebnis in den Druckereinstellung nicht skaliert wird. Das Kontrollkästchen sollte genau 1 cm auf allen Seiten betragen.




Mit PATTARINA musst du Schnittmuster nicht mehr ausdrucken und kleben, sondern kannst sie direkt mit dem Handy auf den Stoff übertragen.

In 3 Schritten zum Schnittmuster:

1. Lade dir die PATTARINA-App im Play Store oder App Store herunter.
2. Drucke den Anker auf www.pattarina.de aus.
3. Scanne den QR-Code mit der App, oder mache jetzt einen Screenshot des Codes und lade ihn in deine PATTARINA-App. Schnapp dir einen Trickmarker und leg los. Viel Spaß!





Größen

98

110


122

134



6

13,5



6

Fadenlauf


38

14

5


8







Vorderteil 19

11



Taschenklappe







Fadenlauf




16



8



5




2



22






11

21

Rückenteil



Fadenlauf

stoffbruch

5

20

Kragen